

弊社 カーボンファイバー製バレーボール支柱について（お知らせ・お願い）

平素は弊社カーボンファイバー（C F R P）製バレーボール支柱を御愛顧いただいておりますことを厚く御礼申し上げます。

この度、弊社C F R P製バレーボール支柱を安全にお使いいただくために、下記内容について、お知らせとお願いをさせていただくこととなりました。大変ご面倒をお掛け致しますが、ご理解を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

- ・弊社C F R P製バレーボール支柱

2. お願いの背景

- ・2021 年 10 月、弊社バレーボール支柱を長期間(約 15 年)ご使用いただいているお客様においてネット巻取機のハンドルが巻き上げ時に逆転し、右手首を負傷(骨にヒビ)するという事故が発生致しました。
- ・上記事故は、ネット巻取機歯車の著しい摩耗・欠損によりストッパーが機能しなかったことが直接的な原因であり、使用状況等によっては、同様な歯車の状態が生じている可能性があるため、この度、お知らせとお願いをさせていただく次第です。

3. お願い事項

(1) バレーボール支柱取扱説明書について

ご使用に際しましては取扱説明書等を、再度ご一読の上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

(2) ネット巻取機について

- ① ネット巻上時、「カチカチ」と音がしてハンドルが止まることを確認してください。
- ② ネット巻取機につきましては使用状況により歯車の歯先が摩耗・欠損し、ハンドルが逆転して怪我につながる可能性があります。
- ③ 安全カバーを外して摩耗や欠損が無いか点検いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
- ④ 歯先の欠損がある場合は、直ちに使用を中止し購入先に連絡して、巻取機の交換をお願い申し上げます。

(3) 定期点検チェックシート、点検手引書について

バレーボール支柱を安全にお使いいただくために定期点検を実施していただくことが重要です。この度、定期点検の図解手引書とチェック結果を記録できるシートを作成し、ホームページにてダウンロード出来るように致しましたので 3 か月毎の定期点検時にご活用ください。特に、当該事故はネット巻取機歯車の経年による摩耗が原因ですので、購入日を記録し管理いただくようお願い申し上げます。

以上